

KOHLA

DE

HAPPY EMOTION LIGHT

KINDERTRAGE

INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

FEATURES

- Abnehmbares Sonnen- bzw. Regendach
- Weiches Kinnkissen, abnehmbar
- Geräumiges 18ltr großes Bodenfach
- Höhenverstellbarer Sitz
- Sehr stabiler Aluminiumrahmen
- Hochwertiges Rucksack - Tragesystem
- Stabiler Standbügel
- Gepolsterter Hüftgurt mit Tasche
- Integrierter Rückspiegel
- Beinschlaufen verstellbar
- Reflektorstreifen
- Regenhülle optional
- Verwendbar bis ca. 18 kg
- Gewicht: ca. 2100 g

SICHERHEITSMITTEILUNGEN

- **Achtung:** Die Trage ist für Kleinkinder, die sich noch nicht selbstständig aufrecht halten und selbstständig sitzen können, ungeeignet. Die maximale Nutzlast beträgt inklusive Gepäck ca. 18 kg.
- Die Trage ist selbststehend. Aber bitte achte auf einen ebenen Stand. Lass dein Kind nicht unbeaufsichtigt in der Trage.
- Kontrolliere vor dem Aufsetzen, dass alle Gurte korrekt geschlossen sind und dein Kind sich in einer bequemen Sitzposition befindet. Generell das Kind NUR angeschnallt transportieren!
- Mach Pausen! Ein längeres Sitzen kann die Blutzirkulation, speziell in den Beinen, beeinträchtigen und bei kühlen Temperaturen zu Erfrierungen oder Schäden führen.
- Sorge für geeigneten Wetterschutz und passende Kleidung. Aufgrund der Bewegungseinschränkung wird dein Kind schneller frieren als du selbst. Achte bei Sonne auf entsprechenden Schutz des Kindes.

WARNHINWEISE

- In der KOHLA Kindertrage dürfen ausschließlich Kinder nur von Erwachsenen getragen werden.
- Prüfe vor jedem Gebrauch die Trage auf Beschädigungen und nutze sie niemals in beschädigtem Zustand.
- Achte sorgfältig auf die Beine und den Kopf des Kindes. Hier können leicht Berührungen mit Gegenständen und in der Folge Verletzungen auftreten.
- Erhöhte Vorsicht ist beim Vorbeugen des Trägers, sowie beim Aufnehmen und Absetzen der Trage erforderlich.
- Die Kohla Kindertrage eignet sich nur für Freizeitaktivitäten, nicht jedoch für Sportarten wie Radfahren, Skifahren oder Ähnliches.
- Bei Nichtbeachten dieser Warnhinweise kann es unter Umständen zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod des Kindes führen.

DAS TRAGESYSTEM



Bevor du mit der Anpassung beginnst, locker alle Riemen.



Ziehe nun die Schultergurte fest.



Ziehe auch die Lastenriemen oben fest, sodass alles gut sitzt.



Schließe den Hüftgurt, sodass er gut auf deinem mittleren Beckenknochen sitzt und das Hauptgewicht auf der Hüfte liegt.

DER KINDERSITZ



Öffne die Riemen des Kindersitzes.



Um den Kindersitz einzustellen, ziehe an der Einstellungsschleife nach oben oder locker sie nach unten auf.



Setze das Kind hinein und schließe den Kindergurt.



Stelle als nächstes die Riemen fest, damit dein Kind gut sitzt.



Um das Kind bequem reinzusetzen, kannst du den Seitenflügel öffnen.



Ziehe sie Seitenflügel fest.



Stelle die Fußstützen mithilfe des Karabiners auf die passende Höhe ein.



Für die Fußstützen gibt es drei Höhen.

DAS DACH



Das Sonnendach kannst du an der dafür vorgesehenen Stelle einhängen.



Schiebe das Dach ganz nach unten, damit es nicht verrutschen kann ...



... und befestige es mit den Bändern.

KOHLA

HAPPY EMOTION LIGHT

KINDERTRAGE

DIE KINDERTRAGE AUFNEHMEN



Klappe den Standbügel nach hinten, wie im nächsten Bild.



Hinweis: Bist du alleine unterwegs, lass den Standbügel in der „Steh-Position“, um ein einfaches Auf- und Absetzen zu gewährleisten.



Nimm die Trage am Hauptgriff fest in die Hand.



Schlüpfe mit einem Arm in den Schultergurt und nimm das Gewicht auf diese Seite.



Ziehe nochmals alle Riemen gut fest und dann kann's losgehen.

DIE KINDERTRAGE ABSETZEN



Zum Absetzen, nimm wieder den Hauptgriff in die Hand.



Fädle einen Arm aus dem Gurt.



Stelle die Trage vorsichtig auf ebenem Untergrund ab.



Hinweis: Bist du alleine unterwegs, kannst du die Trage einfach abstellen, weil du den Standbügel nicht eingeklappt hast.



Hinweis: Hast du den Standbügel eingeklappt, bitte eine Person vor dem Abstellen, den Standbügel auszuklappen.