KOHLA

HAPPY EMOTION

KINDERTRAGE

INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

FEATURES

- Verstellbares Tragesystem ermöglicht die einfache Anpassung an die Rückenlänge
- Dick gepolsterter Überrollbügel stabilisiert den Kopf des Kindes
- · Großes Gepäckfach (18 I Füllvolumen)
- Kleines Gepäckfach abnehmbar
- Sonnen- bzw. einfaches Regendach in der Lehne integriert
- · Sehr stabiler Aluminiumrahmen
- · Weiches Kissen, abnehmbar & waschbar
- · 3-Punkt-Gurt mit weich gepolsterten Trägern
- · Gepolsterter Hüftgurt mit Tasche
- · Integrierter Rückspiegel
- Beinschlaufen verstellbar
- Verwendbar bis ca. 24 kg
- Gewicht: ca. 3000 g

SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Achtung: Die Trage ist für Kleinkinder, die sich noch nicht selbstständig aufrecht halten und selbstständig sitzen können, ungeeignet. Die maximale Nutzlast beträgt inklusive Gepäck ca. 24kg.
- Die Trage ist selbststehend. Aber bitte achte auf einen ebenen Stand. Lass dein Kind nicht unbeaufsichtigt in der Trage.
- Kontrolliere vor dem Aufsetzen, dass alle Gurte korrekt geschlossen sind und dein Kind sich in einer bequemen Sitzposition befindet. Generell das Kind NUR angeschnallt transportieren!
- Mach Pausen! Ein längeres Sitzen kann die Blutzirkulation, speziell in den Beinen, beinträchtigen und bei kühlen Temperaturen zu Erfrierungen oder Schäden führen.
- Sorge für geeigneten Wetterschutz und passende Kleidung. Aufgrund der Bewegungseinschränkung wird dein Kind schneller frieren als du selbst. Achte bei Sonne auf entsprechenden Schutz des Kindes.

WARNHINWEISE

- In der Kohla Kindertrage dürfen ausschließlich Kinder nur von Erwachsenen getragen werden.
- Pr
 üfe vor jedem Gebrauch die Trage auf Besch
 ädigungen und nutze sie niemals in besch
 ädigtem Zustand.
- Achte sorgfältig auf die Beine und den Kopf des Kindes. Hier können leicht Berührungen mit Gegenständen und in der Folge Verletzungen auftreten.
- Erhöhte Vorsicht ist beim Vorbeugen des Trägers, sowie beim Aufnehmen und Absetzen der Trage erforderlich.
- Die Kohla Kindertrage eignet sich nur für Freizeitaktivitäten, nicht jedoch für Sportarten wie Radfahren, Skifahren oder Ähnliches.
- Bei Nichtbeachten dieser Warnhinweise kann es unter Umständen zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod des Kindes führen.

DAS TRAGESYSTEM



Bevor du mit der Anpassung beginnst, locker alle Riemen.



Um die Schultergurte auf deine Körpergröße einzustellen, öffne die Lasche am Rückensystem.



Darunter befindet sich ein Spanngurt.



Große Personen ziehen das System nach oben, kleiner Personen können am Spanngurt das System nach unten anpassen.



Ziehe nun die Schultergurte fest.



Ziehe auch die Lastenriemen oben fest, sodass alles gut sitzt.



Schließe den Hüfgurt, sodass er gut auf deinem mittleren Beckenknochen sitzt und das Hauptgewicht auf der Hüfte liegt.



Du kannst das Rückensystem auf verschiedenen Höhen einstellen.

DER KINDERSITZ



Öffne den Seitenflügel.



Um den Kindersitz einzustellen, ziehe an der Einstellungsschlaufe nach oben oder locker sie nach unten auf.



Setze das Kind hinein und schließe den Kindergurt.



Verschließe den Seitenflügel wieder und ziehe das Band fost



Stelle die Fußstützen mithilfe des Karabiners auf die passende Höhe ein.

KOHLA

HAPPY EMOTION

KINDERTRAGE

DAS DACH



Das Dach ist in der Rückenlehne integriert. Um es aufzustellen, öffne den Reißverschluss an der Lehne.



Ziehe das Dach heraus.



Befestige das Dach mit den Bändern vorne an der Trage.

DIE KINDERTRAGE AUFNEHMEN



Klappe den Standbügel nach hinten, wie im nächsten Bild.



Hinweis: Bist du alleine unterwegs, lass den Standbügel in der "Steh-Position", um ein einfaches Auf- und Absetzen zu gewährleisten.



Nimm die Trage am Hauptgriff fest in die Hand.



Schlüpfe mit einem Arm in den Schultergurt und nimm das Gewicht auf diese Seite.



Ziehe nochmals alle Riemen gut fest und dann kann's losgehen.

DIE KINDERTRAGE ABSETZEN



Zum Absetzen, nimm wieder den Hauptgriff in die Hand.



Fädle einen Arm aus dem Gurt.



Stelle die Trage vorsichtig auf ebenem Untergrund ab.



Hinweis: Bist du alleine unterwegs, kannst du die Trage einfach abstellen, weil du den Standbügel nicht eingeklappt hast.



Hinweis: Hast du den Standbügel eingeklappt, bitte eine Person vor dem Abstellen, den Standbügel auszuklappen.